















### Informasjon om LPG-sett:

Alle våre brennere blir levert med gassrampe inkludert i prisen. På denne siden vil du finne de forskjellige LPG-settene til hver brenner, men dette inngår ikke i prisen av brenneren.












#### BS-serien

Brenner:	Nummer:	Kode:
BS1	3001003	
BS2	3001004	
BS3	3001005	
BS4	3001011	



#### RS-serien

Brenner:	Nummer:	Kode:
RS 28	3010089	
RS 34 MZ	3010423	
RS 38	3010090	
RS 44 MZ	3010424	
RS 50	3010165	
RS 64 MZ	3010434	
RS 70	3010097	
RS 100	3010099	
RS 130	3010101	
RS 190	3010166	

#### RS/M-serien

Brenner:	Nummer:	Kode:
RS 28/M	3010089	
RS 34/M MZ	3010423	
RS 38/M	3010090	
RS 44/M MZ	3010424	
RS 50/M	3010165	
RS 64/M MZ	3010434	
RS 70/M	3010097	
RS 100/M	3010099	
RS 130/M	3010101	
RS 190/M	3010166	
RS 250/M MZ	3010411	

#### Tilbehør til brennere

Utstyr:	Nummer:	Kode:
Modulerings-sett	xxxxxxx	
RWF 40	3010212	
Temp.sensor PT100	3010210	
Trykksensor	xxxxxxx	