

Fjern tapen.
Placer folderen på
undersiden af lågen
i ECL Comfort.

Danfoss

ECL Comfort 200
P20, P30
VI.7B.A1.01


Fjern tapen.
Placer folderen på
undersiden af lågen
i ECL Comfort.

Danfoss

ECL Comfort 200
P20, P30
VI.7B.A1.01

65mm

ECL Comfort 200 quick guide



Pileknapper
til skift
mellem kortets
linier



Skifteknop til skift
mellem displayets
visning




Knapperne anvendes til
ændring af temperaturer
eller tid



Funktionsvælger



Knappen skifter mellem
brugerindstilling
(ECL-kortets gule side)
og serviceindstilling
(ECL-kortets grå side)



Pileknapper
til skift
mellem kortets
linier



Skifteknop til skift
mellem displayets
visning



Knapperne anvendes til
ændring af temperaturer
eller tid




Funktionsvælger



Knappen skifter mellem
brugerindstilling
(ECL-kortets gule side)
og serviceindstilling
(ECL-kortets grå side)

55mm


Indstilling af temperatur - komfortperiode



Indstilling af temperatur - sænkingsperiode

Tryk knappen ned mens
plus eller minus knappen
aktiveres

Indstilling af temperatur - komfortperiode



Indstilling af temperatur - sænkingsperiode

Tryk knappen ned mens
plus eller minus knappen
aktiveres

55mm

Funktionsvalg

Manuel drift
Automatisk drift
Konstant komfort temp.
Konstant reduceret temp.
Opvarmning stoppet

Tryk for valg af
funktion

Den hvide pil indikerer
komfort eller sænkings-
periode, når funktionen
står på automatisk drift

Funktionsvalg

Manuel drift
Automatisk drift
Konstant komfort temp.
Konstant reduceret temp.
Opvarmning stoppet

Tryk for valg af
funktion


Den hvide pil indikerer
komfort eller sænkings-
periode, når funktionen
står på automatisk drift

60mm

Temperatur / Funktionsvælger

Temperatur / Funktionsvælger

Kontrol af ugeprogram




Tryk for skift mellem enkelt-dagsprogrammer



Tryk for at vende tilbage til A, B eller C

Kontrol af ugeprogram




Tryk for skift mellem enkelt-dagsprogrammer



Tryk for at vende tilbage til A, B eller C

Skifte opstartstidspunkt



Tryk for visning af starttid




Ændre starttidspunkt

Fjernelse af komfortperiode



Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

Skifte opstartstidspunkt



Tryk for visning af starttid



Ændre starttidspunkt

Fjernelse af komfortperiode



Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

Tilføj en ekstra komfortperiode



Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder



Indstil det første starttidspunkt



Skift til sluttidspunkt

Vende tilbage til fabriksindstilling



Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

Tilføj en ekstra komfortperiode



Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder



Indstil det første starttidspunkt



Skift til sluttidspunkt

Vende tilbage til fabriksindstilling



Tryk på begge knapper samtidig i 2 sekunder

Fabriksindstilling

Mandag – Fredag	6:00 – 8:00 16:00 – 22:00
Lørdag – Søndag	8:00 – 23:00

Fabriksindstilling

Mandag – Fredag	6:00 – 8:00 16:00 – 22:00
Lørdag – Søndag	8:00 – 23:00

90mm

60mm

55mm

55mm

65mm